



ATTENTION : Méthode pour bâtiments avec façades en clin ou en bardage. Si la fondation doit supporter une ou plusieurs façades de maçonnerie, veuillez consulter un conseiller du service technique Novoclimat. Certaines conditions supplémentaires s'appliquent.

**R total = RSI 3,10 (R-17,6)**

**R effectif = RSI 3,10 (R-17,6)**

### **Isolation des fondations par l'extérieur avec des panneaux de polystyrène extrudé**

Étanchéité à l'air avec la fondation

**031.358.00.000.24**

© Tous droits réservés, Agence de l'efficacité énergétique, 2008.